





*ISTRUZIONI D'USO
INSTRUCTIONS
GEBRAUCHSANWEISUNGEN
MODE D'EMPLOI*

**PANNELLO CONTROLLO SERBATOIO POTABILE
FRESH WATER TANK CONTROL SYSTEM
FW-TANK ÜBERWACHUNGSSYSTEM
PANNEAU CONTROLE RESERVOIR EAU PROPRE**

MTT



I

MTT - Pannello test a 12V per il controllo del livello di un serbatoio dell'acqua potabile.

Collegare il pannello alla sonda potabile "SP5/..." e all'alimentazione tramite l'apposito cavo rispettando le polarità come in figura.

SP5/... - Sonda acqua con aste inox.

E' possibile fissare la sonda tramite il dado in dotazione o tramite le viti;

la guarnizione deve essere posta sul lato esterno del serbatoio.

E' anche possibile tagliare le aste per adattare la sonda al proprio serbatoio.

GB

MTT - 12V test panel for the level control of a drink water tank.

Connect the panel to the water probe drinkable "SP5/..." and to a 12V power supply using the provided cord like in the figure.

SP5/... - Water probe with stainless steel rods.

Install the water probe using either the provided nut or the screws, the gasket must be placed on the external side of the tank.

It is possible to cut the rods in order to adapt the water probe to the tank.

D

MTT - Testpanel 12V für die Kontrolle der Tankanzeige von einem Frischwassertank.

Das Panel an die Sonden Frischwasser "SP5/..." und an die Versorgung mit den vorgesehenen Kabel anschließen indem Sie die übereinstimmenden Pole wie in der Abbildung dargestellt verbinden.

SP5/... - Wassersonde mit Inoxstäbe.

Die Sonde kann sowohl mit der Mutterschraube als mit Schrauben befestigt werden.

Die Dichtung muß auf der Aussenwand des Tanks befestigt werden.

Es ist auch möglich, die Stäbe abzuschneiden, um die Sonde an den eigenen Tank anzupassen.

F

- ♦ I dati riportati nei fogli di istruzioni possono subire modifiche senza preavviso alcuno, questo è dovuto alle continue migliorie tecniche. I disegni e i testi riprodotti sono proprietà della CBE. È vietata la riproduzione integrale o parziale e la comunicazione a terzi senza l'autorizzazione scritta.
- ♦ Technical data on instructions sheets can be modified without notice, because technical improvements are continually made. Design and texts are CBE property. Integral or partial reproductions are not admitted as well as communications to third parties without written permission.
- ♦ Die in den Gebrauchsanweisungen geführten Daten können ohne Vorankündigung geändert werden, in Zusammenhang mit den technischen Verbesserungen. Die veröffentlichten Abbildungen und Texte sind Eigentum der Fa. CBE. Jegliche Art von Vervielfältigung, komplett oder teilweise, ist ohne schriftliche Genehmigung untersagt.
- ♦ Les données reportées dans les pages des instructions peuvent subir des modifications sans aucun préavis ,ceci en vue des continues améliorations techniques. Les dessins et les textes reproduits sont de propriété de la CBE. La reproduction totale ou partielle et la communication à tiers, sans autorisation écrite sont interdites.



CBE S.r.l.

Via Vienna, 4 - z.i. Spini (settore D)
38121 Trento - Italy
Tel. +39 0461 991598 - Fax +39 0461 960009
www.cbe.it - E-mail: cbe@cbe.it

