


XP-SANO

Aerosolizzatore termico a controllo elettronico digitale. Ideale per la sterilizzazione di ambienti piccoli e medi quali autovetture, camper, caravan, aerei, barche, camion e case mobili. XP-Sano distrugge germi e batteri immettendo nell'aria circostante un aerosol secco di sostanze che non umidificano né lasciano patine. Le particelle disinfettanti o disinfestanti emesse dall'irroratore, con diametro inferiore ad un micron, formano una dispersione uniforme della sostanza nell'ambiente. Le miscele, rimanendo in sospensione per circa 2 ore, determinano un'azione più efficace rispetto ai metodi tradizionali. Con una quantità estremamente ridotta di prodotto è possibile disinfettare o disinfestare in tempi brevissimi diversi ambienti. Il trattamento rimane attivo per circa 60 giorni.

Utilizzabile con BAT01 (art.15216) e DTH004 (art.15225)

Caratteristiche tecniche:

- ✓ **Tensione:** AC110-240 V 50/60 Hz
- ✓ **Consumo energetico:** 1000 W
- ✓ **Capacità serbatoio:** 0,5 l
- ✓ **Potenza:** 57 m³/min
- ✓ **Tempo di riscaldamento:** 3 min
- ✓ **Dimensioni:** 30x25x27 cm
- ✓ **Peso:** 2,9 Kg



ARTICOLO
15215

XP-BAT01

Battericida atmosferico concentrato da impiegare periodicamente in diffusione. Liquido pronto per l'uso.

Composizione:

- ✓ Ortofenilfenolo 1%
- ✓ Timolo 1%
- ✓ Terpineolo 5%
- ✓ Cannella foglie 1%
- ✓ Timo rosso 40/45 1,5%
- ✓ Mentolo 0,5%
- ✓ Arancio 3%
- ✓ Eucaliptus 80/85 2%
- ✓ Essenze profumanti 2%
- ✓ Coformulanti glicoli acqua q.b. 100

Azione: Gram Positivi - Gram Negativi - Funghi

Potere battericida: riduzione di carica batterica fino al 97% con l'impiego di 1 ml per m³.

Potere residuale: azione batteriostatica di circa 10 ore.

Tempi di diffusione consigliati:

- ✓ Abitacolo piccolo: almeno 15 sec.
- ✓ Abitacolo medio: almeno 30 sec.
- ✓ Abitacolo grande: almeno 45/50 sec.

Precauzioni d'uso: Non entrare nell'abitacolo fino a quando tutto il vapore prodotto non si è dissolto. Lasciare arieggiare l'abitacolo per almeno 1 h.

Consigli d'uso: Azionare la ventilazione con ricircolo per purificare/sanificare i filtri dell'impianto di condizionamento/riscaldamento.



ARTICOLO
15216

FORMATO
1 litro

DISINFETTANTE ALL'ALCOOL ISOPROPILICO DTH 101 ISOPRYL

RIMUOVE LO SPORCO ORGANICO E NON LASCIA RESIDUI

Formulato specifico per la rimozione dello sporco organico e la riduzione della flora microbica, a base di isopropanolo attivo su una ampia gamma di microrganismi.

Contiene tensioattivi di origine naturale derivati dal glucosio completamente biodegradabili.

Non contiene sali alcalini, coloranti, essenze e sostanze dannose per gli alimenti e per i consumatori.

Non richiede risciacquo e quindi permette di non interrompere il ciclo produttivo.

Non corrosivo, garantisce una buona sicurezza manipolativa per gli operatori.

Modalità d'uso: Preparare una soluzione contenente il 10% di prodotto in acqua. Applicare sulle superfici e lasciare agire per 15 minuti per una igienizzazione completa. Quindi rimuovere con carta a perdere. Se utilizzato a concentrazioni superiori risciacquare

Applicabile su:

- ✓ superfici (es. piani di lavoro, vetri, tavoli)
- ✓ attrezzature (es. recipienti, coltellerie, spatole)
- ✓ macchinari (affettatrici, tritacarne)

Presidio Medico Chirurgico 19235

ARTICOLO
15224

FORMATO
1 litro



DISINFETTANTE AI QUATERNARI INODORE DTH 004 PHARMAQUAT

DETERGE E IGIENIZZA TUTTE LE SUPERFICI

Prodotto che unisce un ottimo potere detergente, dato dalla presenza di tensioattivi non ionici altamente biodegradabili, ad una energica azione igienizzante grazie alla presenza dei sali di ammonio quaternari.

Ad ampio spettro d'azione.

Facilmente risciacquabile, non lascia residui.

La presenza di un principio sequestrante ne consente l'uso in acque di qualsiasi durezza.

L'assenza di profumazioni aggiunte ne consente l'applicazione anche nel campo alimentare.

Agisce su: batteri gram positivi, lieviti e muffe.

Modalità d'uso: Utilizzare in soluzione acquosa alla concentrazione del 10%. Spruzzare sulla superficie o immergere le parti da igienizzare. Lasciare agire per 15 minuti. Risciacquare accuratamente.

Applicabile su:

- ✓ superfici (es. piani di lavoro, vetri, tavoli, pavimenti, superfici piastrellate, sanitari ecc.)
- ✓ attrezzature (es. recipienti, coltellerie, spatole ecc.)
- ✓ macchinari (impastatrici, sfogliatrici, macchine per lavaggio ortaggi ecc)
- ✓ celle frigorifere
- ✓ impianti industriali di lavorazione ortaggi freschi e industria conserviera etc.

Presidio Medico Chirurgico 19234

ARTICOLO
15225

FORMATO
1 litro

